




INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU DO MONITORINGU



WWW.E-SECURITY.COM.PL

SCHEMAT POŁĄCZENIA KAMERY Z ŁĄCZÓWKĄ ZASILANIA



DC IN - wejście zasilacza

LZ-1 ŁĄCZÓWKA ZASILANIA

SCHEMAT MONTAŻU ZESTAWU DO MONITORINGU

