




BitVision - Instrukcja

1. Konfiguracja rejestratora	2
2. Pobieranie aplikacji	3
3. Rejestracja	4
4. Logowanie	8
5. Dodawanie urządzeń P2P	9
6. Podgląd na żywo	14
7. Odtwarzanie	17
8. Udostępnianie urządzeń	21

1. Konfiguracja rejestratora

Przeprowadź konfigurację karty sieciowej w rejestratorze przed pobraniem aplikacji.

- Połącz rejestrator z routerem za pomocą przewodu Ethernet.
- Przejdź do Menu → System → TCP/IP. Zaznacz "DHCP" i zapisz ustawienia.




Zalecane serwery DNS:

Główny DNS: 8.8.8.8

Drugi DNS: 8.8.4.4

- Przejdź do Menu → System → Zaawansowane → P2P. Włącz "P2P". Status zmieni się na "Online", gdy rejestrator nawiąże połączenie z serwerem.



2. Pobieranie aplikacji

Pobierz aplikację ze sklepu Play lub App Store.

Android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gzch.lsplat.lsbtvapp>




iOS: <https://apps.apple.com/pl/app/bitvision/id1419463554?l=pl>




3. Rejestracja

- Po uruchomieniu aplikacji wyświetlony zostanie poniższy interfejs podglądu na żywo.

Przejdź do menu  w lewym górnym rogu.



- Kliknij w napis **“Proszę najpierw się zalogować”**.



- Kliknij **“Zarejestruj się”**, aby przejść do kolejnej zakładki i utworzyć konto w aplikacji.

13:50 | 0,5kB/s

<

Logowanie hasłem

Wprowadź swój e-mail

Proszę wprowadzić hasło

Zapamiętaj hasło: [Zapomniane hasło?](#)

Logowanie

Zarejestruj się >

Inna metoda logowania

WhatsApp Google LINE

Uzupełnij wskazane w aplikacji pola
Wpisz adres e-mail i kliknij **“Wyślij kod”**. Zostanie wysłany kod weryfikacyjny
na podany adres e-mail, który należy wpisać w polu **“Wprowadź kod
potwierdzenia”**.

Wpisz dwa razy hasło i zarejestruj się.

13:51 | 0,8kB/s

<

Zarejestruj się

Polska

Wprowadź swój e-mail

Wprowadź kod potwierdzenia Wyślij kod

Wprowadź nowe hasło

Wprowadź ponownie hasło

Zarejestruj się

Logowanie hasłem >

Przeczytaj i zaakceptuj <Umowa użytkownika>> <<Polityka prywatności>>

4. Logowanie

- Wprowadź adres e-mail oraz hasło do konta i naciśnij **“Logowanie”**.

13:50 | 0,5kB/s

<

Logowanie hasłem

Wprowadź swój e-mail

Proszę wprowadzić hasło


Zapamiętaj hasło: Zapomniane hasło?


Logowanie

Zarejestruj się >


Inna metoda logowania

5. Dodawanie urządzeń P2P


- Uruchom interfejs podglądu na żywo. Wybierz menu  i przejdź do "Zarządzanie urządzeniem".




- Kliknij “+” w prawym dolnym rogu.



- Kliknij **“Dodaj SN”**.



- Zeskanuj numer seryjny rejestratora z “**Menu** → **System** → **Zaawansowane** → **P2P**”.
Kod QR znajduje się również na spodzie urządzenia i pudełku.



- "Ustaw nazwę urządzenia" - wpisz dowolną nazwę urządzenia, np. Dom.
- "Wprowadź nazwę urządzenia" - wpisz nazwę użytkownika, domyślnie **admin**.
- "Wprowadź hasło urządzenia" - wpisz hasło do rejestratora, domyślnie **12345**.
- "Kod potwierdzający na etykiecie" - wpisz kod weryfikacyjny, który znajduje się na pudełku lub na nalepce rejestratora.
- Kliknij "Dodaj urządzenie". Rejestrator zostanie dodany do listy urządzeń.

10:13 | 0,8kB/s

< Dodaj SN

8701866332315

Ustaw nazwę urządzenia

Wprowadź nazwę urządzenia

Wprowadź hasło urządzenia


Kod potwierdzający na etykiecie

Wybierz grupę My devices >


Dodaj urządzenie

6. Podgląd na żywo


- Przejdź do "Podgląd na żywo" i kliknij "+".



- Wybierz urządzenie z listy, zaznacz numer kamery do włączenia podglądu na żywo.




- Obraz z kamery wyświetli się na interfejsie podglądu na żywo.




7. Odtwarzanie

- Wybierz opcję **“Odtwarzanie”** z podglądu na żywo.



- Kliknij w “+” na środku okna. Następnie rozwiń listę urządzeń i wybierz kamerę do odtwarzania.





- Wybierz datę z kalendarza oraz godzinę

11:38 | 621kB/s

Odtwarzanie

11:44 | 291kB/s

Odtwarzanie

Protec,CH1

device / channel

Anuluj OK

Sierpień 2022

p	w	ś	c	p	s	n
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				


2022-08-19 11:27:09

11:20 11:30 11:40

Podgląd na żywo Prędkość Pauza Zamknij Wszystkie zamknięte

- Użyj osi czasu do przewijania nagrań.

2022-08-19 11:27:09




11:20 11:30 11:40

Podgląd na żywo Prędkość Pauza Zamknij Wszystkie zamknięte



8. Udostępnianie urządzeń

- Przejdź do "Menu → Zarządzanie urządzeniem" i kliknij w ikonę



- Wybierz **“Udostępnianie urządzenia”**.

The screenshot displays a list of device settings. The items are as follows:

- Typ urządzenia: NVR
- S/N
- Status urządzenia: Wł. (indicated by a green dot)
- Nazwa urządzenia: Protec >
- Grupa: My devices >
- Udostępnianie urządzenia: 0 >** (highlighted with a yellow border)
- Wersja: V22.1.27.5 >

A large grey rectangular area is present below the 'Wersja' entry, likely representing a redacted QR code.

- Uruchom dodawanie urządzeń na drugim telefonie (punkt 5) i zeskanuj wyświetlony kod QR.
Opcjonalnie podaj adres e-mail, na którym jest założone inne konto BitVision, aby udostępnić urządzenie.